



## Through-the-Wall Wine Cellar Cooling System




### Quick Start Installation Guide

This document is a pictorial guide for installing the Wine Guardian Through-the-Wall (TTW) system. It is not intended to replace the detailed instructions found in the TTW Installation, Operation and Maintenance (IOM) manual, which includes important safety messages all installers and owners should follow for safe and optimal performance of the system. Refer to the IOM manual for installation instructions related to duct collars, duct collar kits, remote interface controls, or remote sensors. Complete IOM manuals may be found on the Resources & Manuals page of the Wine Guardian website. If you have additional questions related your Wine Guardian TTW system, please contact your authorized Wine Guardian distributor or your local Wine Guardian office.

**[www.wineguardian.com](http://www.wineguardian.com)**  
USA +1 315-452-7400 | Europe +41 52 224 0490  
[info@wineguardian.com](mailto:info@wineguardian.com)

## Italiano



### **1. Preparare la parete**

- A. Trovare la posizione delle asti di legno nel muro su cui si intende lavorare e segnarne i limiti.
- B. Individuare l'unità d'altezza su cui è possibile effettuare il controllo



### **2. Segnare la posizione desiderata**

- A. Segnare la posizione del foro per il manicotto TTW EasyMount™. Entrambe le facciate del muro dovrebbero essere segnate per un foro di 36.8 cm L x 41.3cm



### **3. Praticare un foro nel muro**

- A. Praticare un foro di 36.8 cm x 41.3 cm (tra un'asta e l'altra).



### **4. Inserire il manicotto (manicotto a muro)**

- A. Infilare il manicotto EasyMount™ nell'apertura cosicché l'area della flangia sia a livello della superficie levigata del muro.
- B. Assicurarsi che il manicotto EasyMount™ sia livellato e quadrato. Livellare la base e i lati se necessario.



### **5. Fissare il manicotto al muro**

Inserire le viti nei fori superiori già perforati su entrambi i lati del manicotto, continuare con la serie inferiore di fori. Assicurarsi che le viti siano a livello con il manicotto nel muro. Non serrare eccessivamente.


#### ***Nuovo modello di Manicotto EasyMount™***

*Il nuovo modello di manicotto EasyMount™ è fissato attraverso quattro (4) fori posizionati su entrambi i lati della flange anteriore, come mostrato sopra*



### **6. Infilare l'unità attraverso il manicotto**

Infilare il sistema a muro Wine Guardian attraverso il manicotto EasyMount™. Inserire la estremità finale dell'unità nel manicotto senza che il cavo di alimentazione sia collegato ad essa. Quindi infilare l'unità nel manicotto fino alla profondità desiderata. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia lontano dal manicotto.



## **7. Sigillare i giunti**

A. Sigillare i giunti tra il Wine Guardian ad incasso e il manicotto EasyMount™ con sigillante in lattice per creare un'installazione ermetica e prevenire il movimento orizzontale del sistema.

B. Installare le strisce isolanti autoadesive sull'area della flange del manicotto EasyMount per creare un adeguato isolamento termico.



## **8. Collegamento unità**

A. Collegare l'unità all'apposita presa elettrica



## **9. Tubo drenaggio condensa**

### ***ATTENZIONE: COLLEGARE IL TUBO DI DRENAGGIO PRIMA DELL'AVVIO DELL'IMPIANTO***

Le Unità ad incasso Wine Guardian sono dotate di un foro per il drenaggio alla base del condensatore (di aria calda) dell'unità. Il foro per il drenaggio dev'essere lasciato aperto. Vedere istruzioni sottostanti.

Una caratteristica peculiare del sistema Wine Guardian è il sistema di rimozione della condensa incorporato che rimane sempre attivo e fa evaporare la condensa (di acqua) in eccesso dovuta al processo di raffreddamento del vino. L'acqua defluirà dal foro di drenaggio quando l'umidità nella cantina raggiunga un livello troppo elevato.

E' consigliato collegare il tubo di plastica trasparente (in dotazione) al foro di drenaggio e posizionare l'altra estremità in un secchio. Monitorare il foro di drenaggio qualora il livello di umidità diventi troppo elevato e svuotare il secchio se necessario. Se dal foro di drenaggio fuoriesce costantemente dell'acqua dovrete collegare in maniera permanente il tubo di drenaggio ad un tombino, ad un lavabo, o ad una pompa per condensa.

Se NON fuoriesce acqua potrete voler rimuovere il tubo di drenaggio di plastica e installare il coperchio della porta di scarico di plastica (incluso)



## **10. Accendere l'unità**

Premere il tasto on/off due volte sul pannello di controllo del sistema per accenderlo. La luce LED di colore blu accanto al tasto di accensione si illuminerà. La temperatura di fabbrica preimpostata è di 13°C (55 F). Il display mostrerà la temperatura e l'umidità così come l'attuale temperatura seguita da un punto esclamativo (!).


Il fiocco di neve azzurro nell'angolo in basso a destra lampeggerà per circa cinque minuti. Successivamente sarà di un colore azzurro continuo. Il display continuerà a mostrare la temperatura attuale seguita da un punto esclamativo (!) fino a che la temperatura della cantina non scenderà sotto il punto massimo di regolazione della temperatura di 18°C (65 F). Una volta che la temperatura sarà scesa sotto i 18°C, il punto esclamativo sparirà e apparirà l'attuale temperatura e umidità.

## English

- A. CONDENSATE OVERFLOW CONNECTION AT BASE OF CONDENSER SECTION
- B. POWER CORD
- C. AIR INTAKE
- D. REMOVABLE FACE PLATE
- E. WARM AIR DISCHARGE
- F. CONDENSER SECTION
- G. CABINET
- H. EVAPORATOR SECTION
- I. COLD AIR DISCHARGE
- J. DIRECTIONAL LOUVERS BEHIND FACE PLATE
- K. REMOVABLE FACE PLATE
- L. INTEGRATED CONTROL PANEL
- M. AIR INTAKE

## Italiano

- A. FORO PER IL DRENAGGIO ALLA BASE DEL CONDENSATORE
- B. CAVO DI ALIMENTAZIONE
- C. PRESA D'ARIA
- D. COPERTURA ANTERIORE RIMOVIBILE
- E. FUORIUSCITA DI ARIA CALDA
- F. CONDENSATORE
- G. ARMADIETTO
- H. EVAPORATORE
- I. FUORIUSCITA DI ARIA FREDDA
- J. ALETTE DIREZIONALI DIETRO LA COPERTURA ANTERIORE
- K. COPERTURA ANTERIORE RIMOVIBILE
- L. PANNELLO DI CONTROLLO INTEGRATO
- M. PRESA D'ARIA





## **Through-the-Wall Quick Start Installation Guide**

### **U. S. Headquarters**

7000 Performance Drive  
North Syracuse, New York  
USA 13212  
+1 315-452-7400  
www.wineguardian.com  
info@wineguardian.com

### **European Office**

Wine Guardian GmbH  
Pestalozzistrasse 2  
CH 8201 Schaffhausen  
Switzerland  
+41 52 224 0490

To download Wine Guardian Through-the-Wall System  
Operations and Installation manual  
Follow this short link

<http://bit.ly/1To1yB8>